


# im-9 manual

一折 : 80X40mm

五折 : 400X40mm

## IM9 Quick Manual



**B급 기기 (가정용 방송통신기기)**  
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파동특을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하여, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### ■ 안전상의 경고 및 주의사항

- ◆ 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요. 제품이 손상 될 수 있습니다. 제품의 문제가 있는 상태에서 사용을 계속하면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ◆ 직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 가까이에 두지 마세요. 제품 폭발의 가능성이 있습니다.
- ◆ 자동차를 운전하거나 자전거 또는 오토바이를 탈 때는 이어폰을 사용하지 마세요.
- ◆ 젖은 상태의 손으로 제품을 만지지 마세요.
- ◆ 제품을 임의로 분해, 개조하지 마세요.
- ◆ 제품에 저장된 데이터가 소비자의 무주의로 인하여 손실될 경우, 책임을 지지 않습니다.
- ◆ A/S 시 제품 안에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다.
- ◆ 화학약품이나 세척제들은 표면을 변질시키고, 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요.

### ■ 안전상의 경고 및 주의사항

- ◆ 소리를 높여 장시간 청취할 경우 청력에 문제가 발생할 수 있습니다.
- ◆ 헤드폰 또는 이어폰이 지하철이나 자동차 문에 끼지 않도록 주의 하세요
- ◆ 습기, 먼지나 많은 장소는 피해주세요
- ◆ 본 제품을 사용하는 도중, 타는 냄새가 나거나 열이 심하게 날 때는, 당사 A/S 센터로 문의하시기 바랍니다.
- ◆ 음악 파일을 허가 없이 다른 사람에게 배포하는 것은 저작권법을 위반하는 행위입니다.
- ◆ 충전이 완료된 후 오랜 시간 충전을 지속하지 마세요. 제품이 손상 될 수 있습니다.

"본 제품은 실제 크리스탈 적용한 모델이므로 강한 충격시 깨질 수 있으니 주의바랍니다."

### ■ 제품 사양


MODEL NAME	IM9
SIZE (W/H/D)	63.8mm*27mm*19.6mm
WEIGHT	26g
Audio Channel	STEREO
Out put Power	L/R - 9mW
S/N	90dB
Frequency Range	20HZ-20KHZ

### ■ 제품 사양

Audio	Play File	MP3 : 8Kbps ~ 320Kbps WMA: 8Kbps-320Kbps
	Equa Llazr Support	Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Bass
Playing Time		8Hours
PC INTERFACE		USB2.0 HIGH SPEED Window 2000, XP, VISTA, Window 7
ACCESSORY		3.5mm Neck Type earphone(32ohm) usb Cable, Quick Manual

### ■ 각 부의 명칭 및 동작 설명

각 부의 명칭



### ■ 각 부의 명칭 및 동작 설명

#### ◆ LED 상향 별 상태표시

POWER ON	OFF 상태	ON 상태	비 고
가동 작동 (Vol, Stop, Shuffle, EQ.)	반유광음	○	2~3초 간격으로 후 소등, 2~3회 깜빡임
배터리 부족시	반유광음	●	1~2초 간격으로 깜빡임
배터리 과전시	○	●	-
배터리 과열시	○	●	-

#### ◆ 동작 설명

- Power key 길게 누름: 전원 켜기, 끄기
- Power key 짧게 누름: 재생, 일시 정지
- FF/VOL(+) 짧게 누름: 다음 곡
- FF/VOL(+) 길게 누름: Volume up
- REW /VOL(-) 짧게 누름: 이전 곡
- REW/VOL(-) 길게 누름: Volume Down
- RESET 짧게 누름: 초기화
- HOLD : 버튼 잠금 가능

### ■ 각 부의 명칭 및 동작 설명

- EQ 짧게 누름: Normal-Rock-Pop-Classic-Soft-Jazz-Bass 순으로 EQ 변환
- SHUFFLE 짧게 누름: 랜덤 재생 가능

◆ 충전 하기

◆ 파일다운로드 및 업로드 하기

- USB 케이블을 이용하여 본 제품과 PC에 있는 USB PORT를 연결하면 자동 충전이 됩니다.
- 전 충전 시 Full 충전까지 약 3시간 소요됩니다 .
- 본 제품을 PC에 연결 시 이동식 디스크로 인식됩니다
- 파일을 업로드 다운로드 시에는 파일을 복사하여 붙여 넣기 또는 drag & drop으로 가능합니다.

### ■ Q & A

● 전원이 안 들어올 경우	배터리 충전이 되어 있는지 확인하세요 RESET 후 다시 ON하여 시도해 보세요
● 소리가 들리지 않을 경우	음량이 0 가 아닌지 확인하세요 이어폰 삽입이 제대로 되어 있는지 확인하세요 이어폰 불량이 아닌지 확인하세요
● PC와 연결이 안될 경우	CABLE 연결상태 및 PC의 USB PORT 를 확인하세요

위의 방법으로 해결이 안 될 경우 A/S 센터에 문의해 주세요

• A/S문의 : 1577 - 6680 인켈 AS 센터 ( 월~금 / 09:00 ~ 17:00 )  
• 본 사 : 인천광역시 부평구 청천동 3-8번지 [www.inkel.co.kr](http://www.inkel.co.kr)

#### 제품보증서

제품명	인켈	사은	인켈
모델명	IM9	구매일	년 월 일
구매처	인켈	보증기간	1년
구매자	TEL	보증내용	본 제품은 인켈사에서 제조한 제품으로 인켈사에서 정한 보증기간 동안 인켈사에서 정한 보증조건 하에 보증서비스를 제공합니다. 인켈사에서 정한 보증조건 하에 보증서비스를 받기 위하여 인켈사 고객센터에 문의하십시오.
구매자	TEL	인켈	인켈
구매자	TEL	인켈	인켈

주식회사 인켈  
본 사: 인천광역시 부평구 청천동 3-8번지  
고객센터: 1577-6680

.이 보증서에 기재되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정(제정개정공시)에 따릅니다.